



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Κουμπώστε τη **δοκό στήριξης** στο πλαστικό **κουτί σύνδεσης** (σημείο **A**).
- 2 Βιδώστε τα δύο **στοιχεία της κεραίας** στα σημεία **B** και **Γ**, χρησιμοποιώντας τις δύο **βίδες**.
- 3 Τοποθετήστε και βιδώστε την συναρμολογημένη κεραία σε μεταλλικό ιστό (**Δ**), έτσι ώστε ο **μεταλλικός σύνδεσμος** να βρίσκεται από πάνω σε σχέση με τη **δοκό στήριξης** της κεραίας, όπως φαίνεται στο σχέδιο **E**.
- 4 Βιδώστε το αρσενικό βύσμα του καλωδίου της κεραίας στο θηλυκό βύσμα του πλαστικού **κουτιού σύνδεσης** (σημείο **Z**).
- 5 Ασφαλίστε το καλώδιο στο σημείο **H** με το δεματικό.