

Οδηγίες ρύθμισης και εγκατάστασης κεραίας συστημάτων 169MHz

- 1 Ρυθμίστε το μήκος L των στοιχείων στα 41 εκατοστά. ($L=41\text{cm}$)
- 2 Βιδώστε τα στοιχεία στη βάση της κεραίας.
- 3 Περάστε το καλώδιο με το βύσμα μέσα από το σωλήνα στήριξης.
- 4 Βιδώστε το βύσμα στη βάση της κεραίας.
- 5 Στηρίξτε και βιδώστε το σωλήνα στη βάση της κεραίας.
- 6 Στηρίξτε το σωλήνα σε σταθερό ιστό με τα μεταλλικά στηρίγματα.

