



PT930 ΣΕΤ ΠΟΜΠΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



CE



А.М.П. 815

© Power Electronics Control

PT930TxSET User Manual

12/05/2023

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	3
2. Γενική Περιγραφή	3
3. Περιεχόμενα Σετ	4
4. Συνδεσμολογία	4
5. Εκκίνηση - Λειτουργία	5
6. Κωδικοποίηση	5
7. Συντήρηση - Έλεγχος	6
8. Εγγύηση	6

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα συστήματα τηλεχειρισμού μας, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από την Power Electronics Control. Η εταιρία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται τα προϊόντα της εφαρμόζοντας σύστημα διασφάλισης ποιότητας εναρμονισμένο με το διεθνές πρότυπο **ISO 9001:2008**.



**Σε αυτό το έντυπο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εγκατάστασης και χρήσης των προϊόντων.
Παρακαλούμε να το διαβάσετε πολύ προσεκτικά πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.**

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνα: 2310 414925 - 426735

web: www.pelc.gr

Κινητό: 6946127975

e-mail: support@pelc.gr

2. Γενική Περιγραφή

Το PT920 είναι πομπός τηλεχειρισμού και συνεργάζεται με δέκτη τύπου PT912. Λειτουργεί στην License-free συχνότητα 169MHz. Η εγκατάσταση του γίνεται στον χώρο της δεξαμενής, με σκοπό να στέλνει ασύρματες εντολές προς τον δέκτη, που συνήθως είναι τοποθετημένος στον πίνακα του αντλιοστασίου. Σκοπός του είναι η αυτόματη και ασύρματη πλήρωση δεξαμενής που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση (έως 20Km σε συνθήκες καλής οπτικής επαφής) από το αντλιοστάσιο.

Ο πομπός PT920 είναι κατασκευασμένος σε στεγανό πλαστικό πίνακα, κατηγορίας προστασίας IP56, με διάφανο καπάκι. Τροφοδοτείται από ηλιακό φορτιστή μέσω πλιακού πάνελ που φορτίζει μια μπαταρία 12V/7Ah.

Διατίθεται και ως:

1. PT930D ΣΕΤ όταν από την δεξαμενή ελέγχονται δυο διαφορετικές αντλίες.

3. Περιεχόμενα Σετ

1. PT920, Πομπός σε πλαστικό πίνακα
2. PFCW, Φλοτέρ μπίλιας (πλεκτρόδια στο PT920E, δύο φλοτέρ στο PT920D)
3. PSOL20, Ηλιακό πάνελ 12V/20W
4. PDIP169, Κεραία δέκτη τύπου λ/2
5. PRG7C, Καλώδιο κεραίας πομπού, μήκους 7 μέτρων

4. Συνδεσμολογία

BHMA 1:

Τοποθετήστε την κεραία PDIP169 σε ιστό σύμφωνα με τις οδηγίες που θα περιέχονται στην συσκευασία της.

BHMA 2:

Συνδέστε ένα από τα ένα άκρα του καλωδίου της κεραίας PRG7C, στην κεραία και στην συνέχεια δρομολογήστε το καλώδιο με τον ασφαλέστερο τρόπο (εντός σωλήνα προστασίας καλωδίων) στον χώρο που θα τοποθετηθεί ο πομπός PT920.

Προσοχή! αν το μήκος του καλωδίου της κεραίας είναι μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεστε, απλώστε **το καλώδιο** έτσι ώστε **να μην κάνει κουλούρα**.

BHMA 3:

Συνδέστε το φλοτέρ (ή τα φλοτέρ) και το ηλιακό πάνελ στον πομπό PT930, σύμφωνα με τον τρόπο που δείχνει το σχέδιο που τον συνοδεύει.

BHMA 4:

Συνδέστε το βύσμα του ελεύθερου άκρου του καλωδίου της κεραίας στο ανάλογο θηλυκό βύσμα που υπάρχει στο κάτω μέρος του πίνακα PT920 (βύσμα PL259).

BHMA 5:

Συνδέστε την τάση τροφοδοσίας 230VAC/50Hz, απαιτείται καλώδιο 3x1,5mm², σύμφωνα με τον τρόπο που δείχνει το σχέδιο που τον συνοδεύει.

Σημείωση:


Στις περιπτώσεις που το σημείο τοποθέτησης του πομπού είναι αρκετά ψηλά και εκτεθειμένο σε κεραυνούς, συνίσταται η χρήση αντικεραυνικού κεραίας.

5. Εκκίνηση - Λειτουργία

Για να ξεκινήσει η λειτουργία του πομπού αρκεί να κάνετε οn τον ραγό-διακόπτη που βρίσκεται εντός του πίνακα PT930 (δίπλα στις κλέμες σύνδεσης των καλωδίων). Ο πομπός ανιχνεύει την στάθμη της δεξαμενής και στέλνει άμεσα ανάλογη εντολή προς τον δέκτη. Η μπαταρία φορτίζεται διαρκώς (όσο ο διακόπτης είναι σε θέση on) λαμβάνοντας ενέργεια από τον ήλιο. Αν η τάση της πέσει κάτω από ένα χαμηλό επίπεδο, τότε η λειτουργία του PT930 διακόπτεται για λόγους προστασίας της μπαταρίας.

Μη ξεχνάτε να συνδέεται τον ασύνδετο πόλο (+) της μπαταρίας, πριν βάλετε σε λειτουργία τον πομπό!

6. Κωδικοποίηση



Κάθε πομπός PT920 περιέχει ένα DIP Switch (πολυδιακόπτη 8 θέσεων, 3 καταστάσεων) για την κωδικοποίηση του, όπως και ο αντίστοιχος δέκτης. Οι θέσεις των διακοπών σε πομπό και δέκτη πρέπει να είναι ίδιες για να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ τους.

Όταν ο πομπός πωλείται ως μέρος ενός σετ (p.x. PT920SET, PT930SET) έχει ήδη σχηματισμένο ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ από το εργοστάσιο κατασκευής που ΔΕΝ πρέπει να αλλαχτεί για κανένα λόγο!

Όταν ο πομπός χρησιμοποιείται σαν ανταλλακτικό p.x. για κάποια εγκατάσταση, λόγω καταστροφής του προηγούμενου, τότε ΠΡΕΠΕΙ να σχηματιστεί ο κωδικός στο DIP Switch, αντιγράφοντας τον κωδικό του παλιού πομπού. Τοποθετήστε με προσοχή το κάθε ένα από τα οκτώ (8) διακοπάκια στις ίδιες θέσεις με τον προηγούμενο πομπό.

Προσοχή! Μετά την αλλαγή κωδικού, πρέπει να γίνει διακοπή και επαναφορά της τροφοδοσίας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

7. Συντήρηση - Έλεγχος

- I. Κάνετε οπτικό έλεγχο στο ομοαξονικό καλώδιο της κεραίας ελέγχοντας για πιθανές φθορές, σε όλο του το μήκος. Προσοχή ! δεν επιτρέπεται να γίνονται ενώσεις σε κομμένα τμήματα του καλωδίου, χωρίς την χρήση κατάλληλων βυσμάτων.
- II. Κάνετε οπτικό έλεγχο στην κατάσταση της κεραίας εξετάζοντας αν όλα τα στοιχεία έχουν την σωστή θέση, αν έχουν στραβώσει, αλλάξει θέση, σπάσει κτλ.
- III. Κάνετε έλεγχο στις πλεκτρικές συνδέσεις του πλιακού πάνελ καθώς και στην θέση του και την καθαριότητα της επιφάνειας του, έτσι ώστε να έχετε πάντα την μέγιστη απόδοση.
- IV. Κάνετε έλεγχο στην κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που περιέχεται στον πομπό, μετρώντας την τάση στους πόλους της (με ασύνδετα άκρα) και παρατηρώντας για τυχόν οξειδώσεις ή άλλες αλλοιώσεις.



Υπενθύμιση: Συσκευές οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πλέον θεωρούνται ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) και πρέπει να ακολουθούν τους ισχύοντες κανόνες ανακύκλωσης.

8. Εγγύηση

Οι συσκευές της Power Electronics Control καλύπτονται από **εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών**.

Η εγγύηση ισχύει για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού προκύψει κατά τη λειτουργία, και περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά και την εργασία.

Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, βανδαλισμό, λανθασμένη εγκατάσταση, χρήση ή επέμβαση από μη εξειδικευμένο τεχνικό.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή συμπερασματικές βλάβες (περιλαμβανόμενης απώλειας ή κέρδους), βασισμένες σε συμβόλαια ή συμβάσεις.

Το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ έχει ισχύ εντύπου **εγγύησης!**

ΤΥΠΟΣ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: _____

Power Electronics Control Ε.Π.Ε.

Capital Trade Center

Λαέρτου 22

55535 Πυλαία

Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 414925 - 426735

Κιν. 6946127975

Fax. 2310 425495

Email: support@pelc.gr

Web Site: www.pelc.gr